HERRENTOPS ST-125

HERREN

	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
B-BREITE	45	48	51	54	58	62	66
L-LÄNGE	66	67	68	69	71	73	75

B-BREITE:

Das Herrentop einfach flach auf den Tisch hinlegen. Bitte darauf achten, dass hinten keine Falten entstehen. Dann ca. 3cm unter dem Arm von links nach rechts abmessen.

L-LÄNGE:

Das Herrentop einfach flach auf den Tisch hinlegen. Bitte messen Sie von oben unter dem Kragen bis einschließlich dem Saum, um die korrekte Länge zu ermitteln.



Alle Maße sind in Zentimetern (cm) angegeben.