

DAMEN

| | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|-----------------|----|----|----|----|----|-----|------|
| B-BREITE | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| L-LÄNGE | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 | 71 | 73 |

HERREN

| | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|-----------------|----|----|----|----|----|-----|------|
| B-BREITE | 48 | 51 | 54 | 57 | 61 | 65 | 69 |
| L-LÄNGE | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 | 75 | 77 |

KINDER

| | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|-----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| B-BREITE | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 40 | 44 |
| L-LÄNGE | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 |

B-BREITE:

Das Sportshirt einfach flach auf den Tisch hinlegen. Bitte darauf achten, dass hinten keine Falten entstehen. Dann ca. 3cm unter dem Arm von links nach rechts abmessen.

L-LÄNGE:

Das Sportshirt einfach flach auf den Tisch hinlegen. Bitte messen Sie von oben unter dem Kragen bis einschließlich dem Saum, um die korrekte Länge zu ermitteln.

